



- externe Antenne als benötigtes Zubehör des Repeaters der Baureihe RP-NA16-KA (Schaltschrank, Sicherungskasten)
- zum Erweitern der Reichweite bei Schutzklasse 1 Verteilern und geschirmter Elektroinstallation oder gestörtem Empfang
- baubiologische Funktechnik nach enOcean-Standard
- mit Magnetfuß zur einfachen Montage
- Die Antenne ANT-NA16 wird zum Anschluss an den Repeater RP-NA16-KA benötigt um die Reichweite zu erhöhen und um einen eventuellen gestörten Empfang zu verbessern.
- Der Repeater RP-NA16-KA wird in einen Schaltschrank (Sicherungskasten) eingebaut. Hierbei wird diese Antenne auf das Modul geschraubt und diese aus dem Kasten geführt. Dadurch kann auch in geschirmten Elektroinstallationen eine saubere Funktion gewährleistet werden.
- Die Montage der Antenne erfolgt außerhalb des Kastens mit Hilfe eines integrierten Magnetfußes, der entweder auf der Schranktür oder auf eine z.B. aufgeschraubte metallische Karosseriescheibe (Metallplättchen etc.) angebracht wird.

**Best.-Nr.: 721090**  
Kurzbez.: ANT-NA16

### Zubehör Netzabkoppler

#### ANT-NA16 (Antenne)

#### Technische Daten

Höhe:	100 mm
Höhe abgewinkelt:	78 mm
Farbe / Gewicht:	schwarz / ca. 60 g
Reichweite:	> 30 Meter
Kabellänge:	250 cm
Antennenanschluss:	SMA 1.2 - 1.6
Montage:	Magnetfuß an Außentür

#### Lieferumfang

Antenne (1 Stk.)

Bedienungsanleitung

#### Benötigter Repeater

Repeater - RP-NA16-KA

#### Benötigter Netzabkoppler

NA 16-1P Funk

